

# Optionen

Produktion	Unbegründet	Rüsten	Einstellen
Fehlersuche	Reparatur elektrisch	Reparatur mechanisch	Warten auf Reparatur
Wzg.-Wechsel	Kein Umrüster	Kein Bediener	Teamgespräch
Schulung	Verteilzeit	Reinigen	Sonstiges
Pause	Kein Werkzeug	Kein Meßwerkzeug	Keine Teile
Kein Auftrag	Puffer voll	Puffer leer	

Neu

Öffnen

Start

Lösch

Besch

Ende

- Anzeige** ▶ **Daten**
- Einstellungen ▶
- Parameter ▶
- Tastenbelegung ▶
- Definition ▶
- Speicherung ▶
- Info ▶

# Option-Anzeige-Daten

<b>Produktion</b>	<b>Unbegründet</b>	<b>Rüsten</b>	<b>Einstellen</b>
<b>Fehlersuche</b>	<b>Reparatur elektrisch</b>	<b>Reparatur mechanisch</b>	<b>Warten auf Reparatur</b>
<b>Wzg.-Wechsel</b>	<b>Kein Umrüster</b>	<b>Kein Bediener</b>	<b>Teamgespräch</b>
<b>Schulung</b>	<b>Verteilzeit</b>	<b>Reinigen</b>	<b>Sonstiges</b>
<b>Pause</b>	<b>Kein Werkzeug</b>	<b>Kein Meßwerkzeug</b>	<b>Keine Teile</b>
<b>Kein Auftrag</b>	<b>Puffer voll</b>	<b>Puffer leer</b>	

Neu

Öffnen

Start

Löschen

Besch

Ende

↑
↓





- Anzeige ▶
- Einstellungen ▶**
  - Aufnahme**
  - Funktionen
  - Programm
  - Dialoge
  - Barcode
  - Sprache
- Parameter ▶
- Tastenbelegung ▶
- Definition ▶
- Speicherung ▶
- Info ▶

# Option-Einstellungen-Aufnahme

<b>Produktion</b>	<b>Unbegründet</b>	<b>Rüsten</b>	<b>Einstellen</b>
<b>Fehlersuche</b>	<b>Reparatur elektrisch</b>	<b>Reparatur mechanisch</b>	<b>Warten auf Reparatur</b>
<b>Wzg.-Wechsel</b>	<b>Kein Umrüster</b>	<b>Kein Bediener</b>	<b>Teamgespräch</b>
<b>Schulung</b>	<b>Verteilzeit</b>	<b>Reinigen</b>	<b>Sonstiges</b>
<b>Pause</b>	<b>Kein Werkzeug</b>	<b>Kein Meßwerkzeug</b>	<b>Keine Teile</b>
<b>Kein Auftrag</b>	<b>Puffer voll</b>	<b>Puffer leer</b>	

Neu

Öffnen

Start

Löschen

Besch

Ende

**Dialog Seite** [X]

Hier können Sie den Dialogablauf bei Auswahlstrukturen für alle Felder festlegen, die in der Felddefinition Spalte keinen Wert enthalten:

- Seitenwerte  
Es wird immer nur die aktive Seite zur Auswahl angezeigt.
- Gruppe-Seite (ohne Wert)  
Wenn das feld leer ist, dann wird zuerst die Gruppe angewählt und anschließend die Seite zur Auswahl erzeugt.
- Gruppe-Seite  
Es wird immer zuerst die Gruppe angewählt und anschließend die Seite zur Auswahl erzeugt.



**Aufnahme-Parameter** [?] [OK] [X]

Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme neue Zeile	Seitenwerte
	Gruppe-Seite (ohne Wert)
	Gruppe-Seite
bei Gruppe/Feld	Zeitarten
Anzahl Stellen	
Vorg+STOP	nach Dialog
Vorg-Dialog	-,u0123,E TAB,-#BESCHR,V,E WERT,BE
Zeiteinheit	HM Minuten/100

Abbruch OK

Reinigen	Sonstiges	Ende
Kein Meßwerkzeug	Keine Teile	
Kein Auftrag	Puffer voll	Puffer leer

Navigation icons: [Home] [Back] [Forward] [Search] [Up] [Down] [Left] [Right]

### Text-Übernahme

Hier können Sie festlegen, wann der ausgewählte Text übernommen werden soll:

- nein  
Der Text wird nur angezeigt, aber nicht in den Datensatz übernommen. Nur Manuelle Dateneingabe.
- wenn leer  
Der Text wird nur übernommen, wenn das Feld im Datensatz leer ist.
- immer  
Der Text wird immer in das Feld des Datensatzes übernommen.

### Aufnahme-Parameter

Dialog Seite: Seitenwerte

Text-Übernahme: nein

neue Zeile: **nein**

bei Gruppe/Feld: wenn leer

Anzahl Stellen: immer

Vorg+STOP: nach Dialog

Vorg-Dialog: -,u0123,E TAB,-#BESCHR,V,E WERT,BE

Zeiteinheit: HM Minuten/100

Abbruch OK

Pause	Kein Werkzeug	Kein Meßwerkzeug	Keine Teile
Kein Auftrag	Puffer voll	Puffer leer	

Navigation: [←] [→] [↶] [↷] [↵] [⏪] [⏩] [↶] [↷] [↵] [⏪] [⏩]

**neue Zeile** [X]

Hier können Sie festlegen, wann ein neuer Datensatz hinzugefügt werden soll.  
Das Feld, das Sie "bei Gruppe/Feld" definiert haben, hat immer Vorrang hat.

- nein  
Keinen neuen Datensatz erzeugen.
- bei letztem Satz  
Ein neuer Satz wird erzeugt, wenn der aktuelle Satz am Dateiende steht.
- F-Taste  
Ein neuer Satz wird erzeugt, wenn über Funktionstaste das Feld mit der eingestellten Seite gedrückt wird.

**Aufnahme-Parameter** [?] [OK] [X]

Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	nein
Anzahl Stellen	bei letztem Satz
Vorg+STOP	bei F-Taste
Vorg-Dialog	nach Dialog
Zeiteinheit	HM Minuten/100

Abbruch OK

Reinigen	Sonstiges	Ende
Kein Meßwerkzeug	Keine Teile	
Kein Auftrag	Puffer voll	Puffer leer

Navigation: [←] [→] [↶] [↷] [↵] [⏪] [⏩] [↶] [↷] [↵] [⏪] [⏩]

Neu

**bei Gruppe/Feld** [X]

Hier können Sie festlegen, bei welchem Feld immer ein neuer Datensatz hinzugefügt werden soll.

**Aufnahme-Parameter** [?] [OK] [X]

Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	Zeitarten
Anzahl Stellen	Personaldatei
Vorg+STOP	<b>Zeitarten</b>
Vorg-Dialog	Vorgänge
Zeiteinheit	-,u0123,E TAB,-#BESCHR,V,E WERT,BE
	HM Minuten/100

Abbruch OK

<b>Wzg.-Wechsel</b>	<b>Kein Umrüster</b>	unbegründet	Reparatur elektrisch
<b>Schulung</b>	<b>Verteilzeit</b>	Reinigen	Sonstiges
<b>Pause</b>	<b>Kein Werkzeug</b>	<b>Kein Meßwerkzeug</b>	<b>Keine Teile</b>
<b>Kein Auftrag</b>	<b>Puffer voll</b>	<b>Puffer leer</b>	

Ende

### Stellenzahl für Direktanwahl

(1..1-9 2..01-99 3..001-999)

Die direkte Eingabe eines Ablaufabschnittes, Leistungsgrades, Zeitart oder Planzeiten/Konten kann sehr einfach über die Ziffern-Tasten erfolgen.

Mit der Anzahl Stellen legen Sie fest, nach welcher Anzahl von Zifferntasten die festgelegte Funktion ausgeführt werden soll.

Beispiel: 1 Stelle

Nach Betätigen der Ziffer 1-9 (eine Taste) wird die Funktion sofort ausgeführt.

Beispiel: 2 Stellen

Sie können durch zwei Zifferntasten 99 Funktionen ausführen.

Nach Betätigen der ersten Taste wird diese am Bildschirm angezeigt. Nach der 2. Taste wird die Funktion sofort ausgeführt.

### Aufnahme-Parameter

Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	Zeitarten
Anzahl Stellen	
Vorg+STOP	nach Dialog
Vorg-Dialog	-,u0123,E TAB,-#BESCHR,V,E WERT,BE
Zeiteinheit	HM Minuten/100

Abbruch

OK

Reinigen

Sonstiges

Kein Meßwerkzeug

Keine Teile

Puffer leer

kein Auftrag

Puffer voll





**Vorg-Dialog** [X]

Hier können Sie festlegen ob und in welcher Reihenfolge die automatische Erfassung von zusätzlichen Angaben zur Vorgangs-/Prozess-Eingabe erfolgen sollen.

- keine Erfassung
- Text Überschriften (-..Leerzeile)
- E\_TAB E-Tabellenwerte(falls definiert)
- E\_WERT Einflußgrößen
- BESCHR Beschreibungstext
- BEZUGS\_M Bezugsmenge / AA
- BM-Stk Feld mit Änderung der Feld-Beschreibung
- #BESCHR1 Feldinhalt als Überschriftszeile
- u0321 Anzeige der Uhren
  - 0.. Icon / Uhr
  - 1.. Einzelzeit
  - 2.. Fortschrittszeit
  - 3.. Uhrzeit (hh:mm:ss)

Beispiel:  
 -,u0321,-,BESCHR,E\_TAB,-Einflußgr.,E\_WERT

**Aufnahme-Parameter** [?] [OK] [X]

Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	Zeitarten
Anzahl Stellen	
Vorg+STOP	nach Dialog
Vorg-Dialog	-,u0123,E TAB,-#BESCHR,V,E WERT,BE
Zeiteinheit	HM Minuten/100

Abbruch OK

Reinigen	Sonstiges	Ende
Kein Meßwerkzeug	Keine Teile	
Puffer leer		

Neu

**Zeiteinheit**

0	HM	Minuten/100	MMSec/600
1	HS	Sekunden/100	MMSec/10
2	ZS	Sekunden/10	MMSec/100
3	S	Sekunden	MMSec/1000
4	T	TMU	MMSec/36
5	hms	HH:MM:SS	MMSec/1000

**Aufnahme-Parameter**

Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	Zeitarten
Anzahl Stellen	
Vorg+STOP	nach Dialog
Vorg-Dialog	-,u0123,E TAB,-#BESCHR,V,E WERT,BE
Zeiteinheit	HM Minuten/100

Abbruch  
Reinigen

OK

<b>Wzg.-Wechsel</b>	<b>Kein Umrüsten</b>	<b>Begründet</b>	<b>Reparatur elektrisch</b>
<b>Schulung</b>	<b>Verteilzeit</b>	<b>Abbruch</b>	<b>Reinigen</b>
<b>Pause</b>	<b>Kein Werkzeug</b>	<b>Kein Meßwerkzeug</b>	<b>Ende</b>
<b>Kein Auftrag</b>	<b>Puffer voll</b>	<b>Puffer leer</b>	