



Optionen

10

20

30

40

90

00

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Lösch

NEU



Feld

Kopie

Einf

Entf.





Option- Einstellungen- Aufnahme

10

Person

Mark

Feld

Datei B

Aufnahme
Funktionen
Programm
Dialoge
Skizzen
Barcode
Sprache
Definition

Einstellungen ▶

Parameter ▶

Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶

Info ▶





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite



Seitenwerte

Text-Übernahme

wenn leer

neue Zeile

bei letztem Satz

bei Gruppe/Feld

Anzahl Stellen

Kennung Kopfdialog

Die Zeilenweitschaltung bei der Feld-Eingabe wird hier nur für Felder aktiv, bei denen in der Felddefinition keine Festlegung erfolgte.

Bei diesem Beispiel wird bei den Feldern

Person, Barcode, Folge, Excess automatisch ein neuer Satz angelegt.



Dialog Seite

Hier können Sie den Dialogablauf bei Auswahlstrukturen für alle Felder festlegen, die in der Felddefinition Spalte keinen Wert enthalten:

- Seitenwerte

Es wird immer nur die aktive Seite zur Auswahl angezeigt.

- Gruppe-Seite (ohne Wert)

Wenn das feld leer ist, dann wird zuerst die Gruppe angewählt und anschließend die Seite zur Auswahl erzeugt.





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite

Text-Übernahme 

neue Zeile

bei Gruppe/Feld

Anzahl Stellen

Kennung Kopfdialog

Abbruch

OK

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Lösch

NEU



Feld

Kopie

Einf

Entf.





Text-Übernahme

Hier können Sie festlegen, wann der ausgewählte Text übernommen werden soll:

- nein

Der Text wird nur angezeigt, aber nicht in den Datensatz übernommen. Nur Manuelle Dateneingabe.

- wenn leer

Der Text wird nur übernommen, wenn das Feld im Datensatz leer ist.

- immer

Der Text wird immer in das Feld des





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	wenn leer
neue Zeile	bei letztem Satz
bei Gruppe/Feld	
Anzahl Stellen	
Kennung Kopfdialog	

Abbruch

OK

Person	Folge	Menge	Kost				
Mark	Pos	Lösch	NEU				
Feld	Kopie	Einf	Entf.				





neue Zeile



Hier können Sie festlegen, wann ein neuer Datensatz hinzugefügt werden soll.

Das Feld, das Sie "bei Gruppe/Feld" definiert haben, hat immer Vorrang hat.

- nein

Keinen neuen Datensatz erzeugen.

- bei letztem Satz

Ein neuer Satz wird erzeugt, wenn der aktuelle Satz am Dateiende steht.





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	wenn leer
neue Zeile	bei letztem Satz
bei Gruppe/Feld	
Anzahl Stellen	<input type="text"/>
Kennung Kopfdialog	<input type="text"/>

bei Gruppe/Feld



Hier können Sie festlegen, bei welchem Feld immer ein neuer Datensatz hinzugefügt werden soll.





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite

Text-Übernahme

neue Zeile

bei Gruppe/Feld

Anzahl Stellen Kennung Kopfdialog



Abbruch

OK

Person Folge Menge Kost

Mark Pos Lösch NEU

Feld Kopie Einf Entf.





Stellenzahl für Direktanwahl

(1..1-9 2..01-99 3..001-999)

Die direkte Eingabe eines Ablaufabschnittes, Leistungsgrades, Zeitart oder Planzeiten/Konten kann sehr einfach über die Ziffern-Tasten erfolgen.

Mit der Anzahl Stellen legen Sie fest, nach welcher Anzahl von Zifferntasten die festgelegte Funktion ausgeführt werden soll.

Beispiel: 1 Stelle

Nach Betätigen der Ziffer 1-9 (eine Taste) wird die Funktion sofort ausgeführt.





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite

Text-Übernahme

neue Zeile

bei Gruppe/Feld

Anzahl Stellen

Kennung Kopfdialog



Abbruch

OK

Person	Folge	Menge	Kost				
Mark	Pos	Lösch	NEU				
Feld	Kopie	Einf	Entf.				





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	wenn leer
neue Zeile	bei letztem Satz

Kennung Kopfdialog



Steuerung der Eingabe für
Kopfangaben bei neuer Datei.
Felddefinitionen EB..
- gemeinsamer Eingabedialog.
Alle
0 keine
1-9 Eingabegruppe





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	wenn leer
neue Zeile	bei letztem Satz
bei Gruppe/Feld	
Anzahl Stellen	
Kennung Kopfdialog	

Abbruch

OK

Person Folge Menge Kost

Mark Pos Lösch NEU

Feld Kopie Einf Entf.

