



# Optionen



Produktion



Unbegründet



Rüsten



Einstellen



Fehlersuche



Reparatur ele



Reparatur me



Warten auf Re



Wzg.-Wechsel



Kein Umrüster



Kein Bediener



Teamgespräch

Neu

Löschen

Besch

Start

Ende





# Option-Anzeige- Daten

 Produktion Unbegründet Rüsten Einstellen Fehler

Daten

Anzeige

 Reparatur me

Einstellungen

 Wzg.-Wechsel

Parameter

 Kein Bediener

Tastenbelegung

Neu

Löschen

Speicherung

Info





Anzahl Stellen



Nr	3
Zeitart	0
Vorgang	5
Beschreibung	8
Vorg-Beschreibung	0
Einzelzeit	5
Fortschrittszeit	6
Datum-MW	0
Uhrzeit-MW	6
Datum+Zeit	0

 **Produktion**

 **Rüsten**

 **Fehlersuch**

 **Reparatur**

 **Wzg.-Wech**

Abbruch

OK

 **Kein Bediener**

 **Teamgespräch**

Neu

Lösch

Besch

Start

Ende





Nr



Je nach Anwender ist es sinnvoll, nicht erforderliche Angaben aus der Ablaufabschnittstabelle einfach auszublenden oder die Anzeigebreite anpassen zu können.

Bei der Durchführung einer nichtzyklischen Aufnahme mit einem Mitarbeiter ist es sinnvoll, Datentabelle auszublenden und die erforderlichen Messwertdaten direkt in der AA-Tabelle anzuzeigen.

Dies können Sie an dieser Stelle sehr einfach realisieren.





Anzahl Stellen



Nr	3
Zeitart	0
Vorgang	5
Beschreibung	8
Vorg-Beschreibung	0
Einzelzeit	5
Fortschrittszeit	6
Datum-MW	0
Uhrzeit-MW	6
Datum+Zeit	0

Produktio

Rüsten

Fehlersuch

Reparatur

Wzg.-Wech

Abbruch

OK

Kein Bediener

Teamgespräch

Neu

Lösch

Besch

Start

Ende





Anzahl Stellen



Auftrag

0

Menge

0

Kostenstelle

0

Personal-Nummer

0

Uhr EZ/FZ/ZT-123

12

Produkt

Rüster

Zurück

Abbruch

OK

Fehlersuche

Reparatur ele

Reparatur me

Warten auf Re

Wzg.-Wechsel

Kein Umrüster

Kein Bediener

Teamgespräch

Neu

Lösch

Besch

Start

Ende





Anzahl Stellen



Auftrag

0

Menge

0

Kostenstelle

0

Personal-Nummer

0

Uhr E7/F7/ZT-123

12

Uhr EZ/FZ/ZT-123



Laufende Uhr

Die Anzeige der Werte erfolgt in  
der Reihenfolge der Ziffern.

1 EZ..Einzelzeit

2 FZ..Fortschrittszeit

3 ZT..Uhrzeit (HH:MM:SS)





# Option-Einstellungen- Aufnahme



Produktion



Unbegründet



Rüsten



Einstellen



Funktion



Reparatur



Werkzeuge



Karte



Datei

Aufnahme

Funktionen

Programm

Dialoge

Skizzen

Barcode

Sprache

Definition

Anzeige

Einstellungen

Parameter

Tastenbelegung

Speicherung

Info







Aufnahme-Parameter



Dialog Seite		Seitenwerte
Text-Übernahme		nein
neue Zeile		nein
bei Gruppe/Feld		Zeitarten
Anzahl Stellen		<input type="text"/>
Vorg+STOP		nach Dialog
Vorg-Dialog		u013
Zeiteinheit		HM Minuten/100

Abbruch

OK



Kein Bediener



Teamgespräch

Neu

Lösch

Besch

Start

Ende

Datei Ablauf Eing Anz Opt





## Dialog Seite

Hier können Sie den Dialogablauf bei Auswahlstrukturen für alle Felder festlegen, die in der Felddefinition Spalte keinen Wert enthalten:

- Seitenwerte

Es wird immer nur die aktive Seite zur Auswahl angezeigt.

- Gruppe-Seite (ohne Wert)

Wenn das feld leer ist, dann wird zuerst die Gruppe angewählt und anschließend die Seite zur Auswahl erzeugt.





## Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	Zeitarten
Anzahl Stellen	
Vorg+STOP	nach Dialog
Vorg-Dialog	-,u013
Zeiteinheit	HM Minuten/100

Abbruch

OK



Kein Bediener



Teamgespräch



Neu

Löschen

Besch

Start

Ende

Datei Ablauf Eing Anz Opt





## Text-Übernahme

Hier können Sie festlegen, wann der ausgewählte Text übernommen werden soll:

- nein

Der Text wird nur angezeigt, aber nicht in den Datensatz übernommen. Nur Manuelle Dateneingabe.

- wenn leer

Der Text wird nur übernommen, wenn das Feld im Datensatz leer ist.

- immer


Der Text wird immer in das Feld des





## Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte	▼
Text-Übernahme	nein	▼
neue Zeile	 nein	▼
bei Gruppe/Feld	Zeitarten	▼
Anzahl Stellen	<input type="text"/>	
Vorg+STOP	nach Dialog	▼
Vorg-Dialog	-,u013	
Zeiteinheit	HM Minuten/100	▼

Abbruch

OK



Kein Bediener



Teamgespräch



Neu

Löschen

Besch

Start

Ende

Datei Ablauf Eing Anz Opt





neue Zeile



Hier können Sie festlegen, wann ein neuer Datensatz hinzugefügt werden soll.

Das Feld, das Sie "bei Gruppe/Feld" definiert haben, hat immer Vorrang hat.

- nein

Keinen neuen Datensatz erzeugen.

- bei letztem Satz

Ein neuer Satz wird erzeugt, wenn der aktuelle Satz am Dateiende steht.





## Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	Zeitarten
Anzahl Stellen	<input type="text"/>
Vorg+STOP	nach Dialog
Vorg-Dialog	-,u013
Zeiteinheit	HM Minuten/100

Abbruch

OK



Kein Bediener



Teamgespräch



Neu

Löschen

Besch

Start

Ende

Datei Ablauf Eing Anz Opt





## Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	Zeitarten
Anzahl Stellen	<input type="text"/>
Vorg+STOP	nach Dialog

## bei Gruppe/Feld



Hier können Sie festlegen, bei welchem Feld immer ein neuer Datensatz hinzugefügt werden soll.








## Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte	▼
Text-Übernahme	nein	▼
neue Zeile	nein	▼
bei Gruppe/Feld	Zeitarten	▼
Anzahl Steller		<input type="text"/>
Vorg+STOP	nach Dialog	▼
Vorg-Dialog	-,u013	
Zeiteinheit	HM Minuten/100	▼

Abbruch

OK



Kein Bediener



Teamgespräch

Neu

Löschen

Besch

Start

Ende

Datei Ablauf Eing Anz Opt





## Stellenzahl für Direktanwahl

(1..1-9 2..01-99 3..001-999)

Die direkte Eingabe eines Ablaufabschnittes, Leistungsgrades, Zeitart oder Planzeiten/Konten kann sehr einfach über die Ziffern-Tasten erfolgen.

Mit der Anzahl Stellen legen Sie fest, nach welcher Anzahl von Zifferntasten die festgelegte Funktion ausgeführt werden soll.

Beispiel: 1 Stelle


Nach Betätigen der Ziffer 1-9 (eine Taste) wird die Funktion sofort ausgeführt.





## Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte	▼
Text-Übernahme	nein	▼
neue Zeile	nein	▼
bei Gruppe/Feld	Zeitarten	▼
Anzahl Stellen	<input type="text"/>	
Vorg+STOP 	nach Dialog	▼
Vorg-Dialog	-,u013	
Zeiteinheit	HM Minuten/100	▼

Abbruch

OK



Kein Bediener



Teamgespräch



Neu

Löschen

Besch

Start

Ende

Datei Ablauf Eing Anz Opt





## Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte	▼
Text-Übernahme	nein	▼
neue Zeile	nein	▼
bei Gruppe/Feld	Zeitarten	▼

## Vorg+STOP



Mit Eingabe der Planzeit über Funktionstasten kann gleichzeitig die Messung durchgeführt werden. Diese Funktion ist nur bei nichtzyklischen und Verteilzeitaufnahmen aktiv.





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	Zeitarten
Anzahl Stellen	<input type="text"/>
Vorg+STOP	nach Dialog
Vorg-Dialog	-, 013
Zeiteinheit	HM Minuten/100

Abbruch

OK



Kein Bediener



Teamgespräch

Neu

Lösch

Besch

Start

Ende



Vorg-Dialog 

Hier können Sie festlegen ob und in welcher Reihenfolge die automatische Erfassung von zusätzlichen Angaben zur Vorgangs-/Prozess-Eingabe erfolgen sollen.

keine Erfassung

-Text    Überschriften (-  
..Leerzeile)

E\_TAB    E-Tabellenwerte (falls  
definiert)

E\_WERT    Einflußgrößen

BESCHR    Beschreibungstext

BEZUGS\_M    Bezugsmenge / AA





## Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte	▼
Text-Übernahme	nein	▼
neue Zeile	nein	▼
bei Gruppe/Feld	Zeitarten	▼
Anzahl Stellen	<input type="text"/>	
Vorg+STOP	nach Dialog	▼
Vorg-Dialog	-,u013	
Zeiteinheit 	HM	Minuten/100 ▼

Abbruch

OK



Kein Bediener



Teamgespräch



Neu

Löschen

Besch

Start

Ende

Datei Ablauf Eing Anz Opt





## Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	Zeitarten

## Zeiteinheit



0	HM	Minuten/100	MMSec/600
1	HS	Sekunden/100	MMSec/10
2	ZS	Sekunden/10	MMSec/100
3	S	Sekunden	MMSec/1000
4	T	TMU	MMSec/36
5	hms	HH:MM:SS	MMSec/1000







## Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	Zeitarten
Anzahl Stellen	<input type="text"/>
Vorg+STOP	nach Dialog
Vorg-Dialog	-,u013
Zeiteinheit	HM Minuten/100

Abbruch

OK



Kein Bediener



Teamgespräch



Neu

Löschen





Besch

Start

Ende

Datei Ablauf Eing Anz Opt



Aufnahme-Paramete    Kennung Kopfdialog 

Zurück

Abbruch

OK



Produktion



Unbegründet



Rüsten



Einstellen



Fehlersuche



Reparatur ele



Reparatur me



Warten auf Re



Wzg.-Wechsel



Kein Umrüster



Kein Bediener



Teamgespräch

Neu

Löschen

Besch

Start

Ende





Aufnahme-Paramete



Kennung Kopfdialog

Zurück

Abbruch

OK

Kennung Kopfdialog



Steuerung der Eingabe für  
Kopfangaben bei neuer Datei.  
Felddefinitionen EB..  
- gemeinsamer Eingabedialog.

Alle

0 keine

1-9 Eingabegruppe

