



# Optionen

Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr		
H-Gru	BA-Nr	Ered.	Dokum				
Gruppe	SRück	Aussch	Übers.				
Eingab	Kopie	Einf	Lösch				
Feld	Kopie	Einf	Lösch				





Bauteil	Ort	Fehler	Einstellungen ▶	Ugr
H-Gru	BA-Nr	Erled.	Parameter ▶	?
Gruppe	SRück	Aussch	Tastenbelegung ▶	→
Eingab	Kopie	Einf	Speicherung ▶	↑
Feld	Kopie	Einf	Info ▶	↓
Datei Bearb	Eing Anz	Opt		⌨ ↑



# Option- Einstellungen- Aufnahme

Aufnahme

Funktionen

Programm

Dialoge

Skizzen

Barcode

Sprache

Definition

**Einstellungen**

Parameter

Tastenbelegung

Speicherung

Info

Bauteil

H-Gru

Gruppe

Eingab

Feld

Datei B

Ugr





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite



Gruppe-Seite (oh

Text-Übernahme

immer

neue Zeile

bei letztem Satz

bei Gruppe/Feld

Bauteil

Anzahl Stellen

Zeiteinheit

HM Minuten/10C

Kennung Kopfdialog

Abbruch

OK

Gruppe	SRück	Aussch	Übers.	←	⇐	⇒	→
Eingab	Kopie	Einf	Lösch	←	↑	⇩	⇩
Feld	Kopie	Einf	Lösch	→	↓	⇩	⇩





## Dialog Seite

Hier können Sie den Dialogablauf bei Auswahlstrukturen für alle Felder festlegen, die in der Felddefinition Spalte keinen Wert enthalten:

- Seitenwerte

Es wird immer nur die aktive Seite zur Auswahl angezeigt.

- Gruppe-Seite (ohne Wert)

Wenn das Feld leer ist, dann wird zuerst die Gruppe angewählt und anschließend die Seite zur Auswahl erzeugt.





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite

Gruppe-Seite (or ▾)

Text-Übernahme



immer ▾

neue Zeile

bei letztem Satz ▾

bei Gruppe/Feld

Bauteil ▾

Anzahl Stellen

Zeiteinheit

HM Minuten/10C ▾

Kennung Kopfdialog

Abbruch

OK

Gruppe	SRück	Aussch	Übers.	←	⇐	⇒	→
Eingab	Kopie	Einf	Lösch	←	↑	⇑	→
Feld	Kopie	Einf	Lösch	→	↓	⇓	→





## Text-Übernahme

Hier können Sie festlegen, wann der ausgewählte Text übernommen werden soll:

- nein

Der Text wird nur angezeigt, aber nicht in den Datensatz übernommen. Nur Manuelle Dateneingabe.

- wenn leer

Der Text wird nur übernommen, wenn das Feld im Datensatz leer ist.

- immer

Der Text wird immer in das Feld des





## Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Gruppe-Seite (or ▾)
Text-Übernahme	immer ▾
neue Zeile	bei letztem Satz ▾
bei Gruppe/Feld	Bauteil ▾
Anzahl Stellen	<input type="text"/>
Zeiteinheit	HM Minuten/10C ▾
Kennung Kopfdialog	<input type="text"/>

Abbruch

OK

Gruppe	SRück	Aussch	Übers.	←	⇐	⇒	→
Eingab	Kopie	Einf	Lösch	←	↑	⇑	→
Feld	Kopie	Einf	Lösch	→	↓	⇓	→





neue Zeile



Hier können Sie festlegen, wann ein neuer Datensatz hinzugefügt werden soll.

Das Feld, das Sie "bei Gruppe/Feld" definiert haben, hat immer Vorrang hat.

- nein

Keinen neuen Datensatz erzeugen.

- bei letztem Satz

Ein neuer Satz wird erzeugt, wenn der aktuelle Satz am Dateiende steht.





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite

Text-Übernahme

neue Zeile

bei Gruppe/Feld

Anzahl Stellen

Zeiteinheit

Kennung Kopfdialog

Abbruch

OK

Gruppe SRück Aussch Übers. |← |←← |→→ |→

Eingab Kopie Einf Lösch ← ↑ ↕ ↗

Feld Kopie Einf Lösch → ↓ ↕ ↘





## Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Gruppe-Seite (or ▾)
Text-Übernahme	immer ▾
neue Zeile	bei letztem Satz ▾
bei Gruppe/Feld	Bauteil ▾
Anzahl Stellen	<input type="text"/>
Zeiteinheit	HM Minuten/10C ▾

## bei Gruppe/Feld



Hier können Sie festlegen, bei welchem Feld immer ein neuer Datensatz hinzugefügt werden soll.





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite

Text-Übernahme

neue Zeile

bei Gruppe/Feld

Anzahl Stellen



Zeiteinheit

Kennung Kopfdialog

Abbruch

OK

Gruppe	SRück	Aussch	Übers.	←	⇐	⇒	→
--------	-------	--------	--------	---	---	---	---

Eingab	Kopie	Einf	Lösch	←	↑	⇑	→
--------	-------	------	-------	---	---	---	---

Feld	Kopie	Einf	Lösch	→	↓	⇓	↘
------	-------	------	-------	---	---	---	---





## Stellenzahl für Direktanwahl

(1..1-9 2..01-99 3..001-999)

Die direkte Eingabe eines Ablaufabschnittes, Leistungsgrades, Zeitart oder Planzeiten/Konten kann sehr einfach über die Ziffern-Tasten erfolgen.

Mit der Anzahl Stellen legen Sie fest, nach welcher Anzahl von Zifferntasten die festgelegte Funktion ausgeführt werden soll.

Beispiel: 1 Stelle

Nach Betätigen der Ziffer 1-9 (eine Taste) wird die Funktion sofort ausgeführt.





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite

Text-Übernahme

neue Zeile

bei Gruppe/Feld

Anzahl Stellen

Zeiteinheit

Kennung Kopfdialog

Abbruch

OK

Gruppe	SRück	Aussch	Übers.	←	⇐	⇒	→
--------	-------	--------	--------	---	---	---	---

Eingab	Kopie	Einf	Lösch	←	↑	⇑	→
--------	-------	------	-------	---	---	---	---

Feld	Kopie	Einf	Lösch	→	↓	⇓	↘
------	-------	------	-------	---	---	---	---





## Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Gruppe-Seite (or ▾)
Text-Übernahme	immer ▾
neue Zeile	bei letztem Satz ▾
bei Gruppe/Feld	Bauteil ▾

## Zeiteinheit



0	HM	Minuten/100	MMSec/600
1	HS	Sekunden/100	MMSec/10
2	ZS	Sekunden/10	MMSec/100
3	S	Sekunden	MMSec/1000
4	T	TMU	MMSec/36
5	hms	HH:MM:SS	MMSec/1000





Aufnahme-Parameter



Dialog Seite

Text-Übernahme

neue Zeile

bei Gruppe/Feld

Anzahl Stellen

Zeiteinheit

Kennung Kopfdialog



Abbruch

OK

Gruppe SRück Aussch Übers. |← |←← |→→ |→

Eingab Kopie Einf Lösch ← ↑ ↕ ↗

Feld Kopie Einf Lösch → ↓ ↕ ↘





## Aufnahme-Parameter



Dialog Seite	Gruppe-Seite (or ▾)
Text-Übernahme	immer ▾
neue Zeile	bei letztem Satz ▾
...	...

## Kennung Kopfdialog



Steuerung der Eingabe für  
Kopfangaben bei neuer Datei.  
Felddefinitionen EB..  
- gemeinsamer Eingabedialog.  
Alle  
0 keine  
1-9 Eingabegruppe

