



Optionen



Produktion



Transport und



Ergonomie



Büro und Verw



Handel und Ve



Gesundheits



Prozess-Analysen ▾



Se

Löschen

LöPos

Besch

V-Dlg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





Option-Anzeige-Daten



Produktion



Transport und



Ergonomie



Büro und Verw



Handel und Ve



Gesundheits

Daten

Anzeige

Einstellungen

Parameter

Tastenbelegung

Prozess-Analyse

Speicherung

Info

1

2

3

4

5

Se

Löschen





Anzahl Stellen



OK



Nr

3

Zeitart

0

Vorgang

5

Beschreibung

8

Vorg-Beschreibung

0

Einzelzeit

5

Fortschrittszeit

6

Datum-MW

0

Uhrzeit-MW

6

Datum+Zeit

0

Abbruch

OK



Produktion



Ergonomi



Handel und

Prozess-Analysen

Se

Löschen

LöPos

Besch

V-Dlg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





Nr



Je nach Anwender ist es sinnvoll, nicht erforderliche Angaben aus der Ablaufabschnittstabelle einfach auszublenden oder die Anzeigebreite anpassen zu können.

Bei der Durchführung einer nichtzyklischen Aufnahme mit einem Mitarbeiter ist es sinnvoll, Datentabelle auszublenden und die erforderlichen Messwertdaten direkt in der AA-Tabelle anzuzeigen.

Dies können Sie an dieser Stelle sehr einfach realisieren.





Anzahl Stellen



OK



Nr

3

Zeitart

0

Vorgang

5

Beschreibung

8

Vorg-Beschreibung

0

Einzelzeit

5

Fortschrittszeit

6

Datum-MW

0

Uhrzeit-MW

6

Datum+Zeit

0

Abbruch

OK



Produktion



Ergonomi



Handel und

Prozess-Analysen

Se

Löschen

LöPos

Besch

V-Dlg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





Anzahl Stellen



OK



Auftrag

0

Menge

0

Kostenstelle

0

Personal-Nummer

0

E_TAB-Kennungen

5

Einflußgrößen

8

Uhr EZ/FZ/ZT-123

12

Zurück

Abbruch

OK



Produkt



Ergonomik



Handel u

Prozess-Analysen



Se

Löschen

LöPos

Besch

V-Dlg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





Anzahl Stellen



Auftrag

0

Menge

0

Kostenstelle

0

Personal-Nummer

0

Produkt E-TAB-Kennungen

5



Produkt

Uhr EZ/FZ/ZT-123



Laufende Uhr

Die Anzeige der Werte erfolgt in
der Reihenfolge der Ziffern.

1 EZ..Einzelzeit

2 FZ..Fortschrittszeit

3 ZT..Uhrzeit (HH:MM:SS)





Anzahl Stellen



OK



Auftrag

0

Menge

0

Kostenstelle

0

Personal-Nummer

0

E_TAB-Kennungen

5

Einflußgrößen

8

Uhr EZ/FZ/ZT-123

12

Zurück

Abbruch

OK



Produkt



Ergonomik



Handel u

Prozess-Analysen



Se

Löschen

LöPos

Besch

V-Dlg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





Option-Einstellungen- Aufnahme



Produktion



Transport und



Ergonomie



Büro und Verw



Handel und Ve



Gesundheits

Aufnahme

Funktionen

Programm

Dialoge

Skizzen

Barcode

Sprache

Definition

Anzeige

Einstellungen

Parameter

Tastenbelegung

Speicherung

Info

Opt





Aufnahme-Parameter



| | | |
|-----------------|--|------------------|
| Dialog Seite | | Seitenwerte |
| Text-Übernahme | | nein |
| neue Zeile | | nein |
| bei Gruppe/Feld | | Vorgänge |
| Anzahl Stellen | | |
| Vorg+STOP | | nach Dialog |
| Vorg-Dialog | | u013,E TAB,E WER |
| Zeiteinheit | | HM Minuten/100 |

Abbruch

OK

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----|-------|-------|-------|-------|---|---|----|
| Prozess Analysen | | | | | | | | | |
| | | Se | Lösch | LöPos | Besch | V-Dlg | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt | | | | | | | | | |



Dialog Seite

Hier können Sie den Dialogablauf bei Auswahlstrukturen für alle Felder festlegen, die in der Felddefinition Spalte keinen Wert enthalten:

- Seitenwerte

Es wird immer nur die aktive Seite zur Auswahl angezeigt.

- Gruppe-Seite (ohne Wert)

Wenn das Feld leer ist, dann wird zuerst die Gruppe angewählt und anschließend die Seite zur Auswahl erzeugt.





Aufnahme-Parameter



| | |
|-----------------|----------------------|
| Dialog Seite | Seitenwerte |
| Text-Übernahme | nein |
| neue Zeile | nein |
| bei Gruppe/Feld | Vorgänge |
| Anzahl Stellen | <input type="text"/> |
| Vorg+STOP | nach Dialog |
| Vorg-Dialog | -,u013,E TAB,E WER |
| Zeiteinheit | HM Minuten/100 |

Abbruch

OK

Prozess Analysen

Se Lösch LöPos Besch V-Dlg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Text-Übernahme

Hier können Sie festlegen, wann der ausgewählte Text übernommen werden soll:

- nein

Der Text wird nur angezeigt, aber nicht in den Datensatz übernommen. Nur Manuelle Dateneingabe.

- wenn leer

Der Text wird nur übernommen, wenn das Feld im Datensatz leer ist.

- immer


Der Text wird immer in das Feld des





Aufnahme-Parameter



| | | |
|--|----------------------|---|
| Dialog Seite | Seitenwerte | ▼ |
| Text-Übernahme | nein | ▼ |
| neue Zeile  | nein | ▼ |
| bei Gruppe/Feld | Vorgänge | ▼ |
| Anzahl Stellen | <input type="text"/> | |
| Vorg+STOP | nach Dialog | ▼ |
| Vorg-Dialog | -,u013,E TAB,E WER | |
| Zeiteinheit | HM Minuten/100 | ▼ |


Abbruch

OK

Prozess Analysen

Se Lösch LöPos Besch V-Dlg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt 



neue Zeile



Hier können Sie festlegen, wann ein neuer Datensatz hinzugefügt werden soll.

Das Feld, das Sie "bei Gruppe/Feld" definiert haben, hat immer Vorrang hat.

- nein

Keinen neuen Datensatz erzeugen.

- bei letztem Satz

Ein neuer Satz wird erzeugt, wenn der aktuelle Satz am Dateiende steht.





Aufnahme-Parameter



| | | |
|-----------------|----------------------|---|
| Dialog Seite | Seitenwerte | ▼ |
| Text-Übernahme | nein | ▼ |
| neue Zeile | nein | ▼ |
| bei Gruppe/Feld | Vorgänge | ▼ |
| Anzahl Stellen | <input type="text"/> | |
| Vorg+STOP | nach Dialog | ▼ |

bei Gruppe/Feld




Hier können Sie festlegen, bei welchem Feld immer ein neuer Datensatz hinzugefügt werden soll.





Aufnahme-Parameter



| | |
|-----------------|---|
| Dialog Seite | Seitenwerte |
| Text-Übernahme | nein |
| neue Zeile | nein |
| bei Gruppe/Feld | Vorgänge |
| Anzahl Stellen |  |
| Vorg+STOP | nach Dialog |
| Vorg-Dialog | -,u013,E TAB,E WER |
| Zeiteinheit | HM Minuten/100 |

Abbruch

OK

Prozess Analysen



Se

Löschen

LöPos

Besch

V-Dlg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Stellenzahl für Direktanwahl

(1..1-9 2..01-99 3..001-999)

Die direkte Eingabe eines Ablaufabschnittes, Leistungsgrades, Zeitart oder Planzeiten/Konten kann sehr einfach über die Ziffern-Tasten erfolgen.

Mit der Anzahl Stellen legen Sie fest, nach welcher Anzahl von Zifferntasten die festgelegte Funktion ausgeführt werden soll.

Beispiel: 1 Stelle

Nach Betätigen der Ziffer 1-9 (eine Taste) wird die Funktion sofort ausgeführt.





Aufnahme-Parameter



| | | |
|-----------------|---|---|
| Dialog Seite | Seitenwerte | ▼ |
| Text-Übernahme | nein | ▼ |
| neue Zeile | nein | ▼ |
| bei Gruppe/Feld | Vorgänge | ▼ |
| Anzahl Stellen | <input type="text"/> | |
| Vorg+STOP |  nach Dialog | ▼ |
| Vorg-Dialog | -,0013,E TAB,E WER | |
| Zeiteinheit | HM Minuten/100 | ▼ |

Abbruch

OK

Prozess Analysen



Se

Löschen

LöPos

Besch

V-Dlg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Aufnahme-Parameter



| | |
|-----------------|-------------|
| Dialog Seite | Seitenwerte |
| Text-Übernahme | nein |
| neue Zeile | nein |
| bei Gruppe/Feld | Vorgänge |

Vorg+STOP



Mit Eingabe der Planzeit über Funktionstasten kann gleichzeitig die Messung durchgeführt werden. Diese Funktion ist nur bei nichtzyklischen und Verteilzeitaufnahmen aktiv.





Aufnahme-Parameter



| | | |
|-----------------|----------------------|---|
| Dialog Seite | Seitenwerte | ▼ |
| Text-Übernahme | nein | ▼ |
| neue Zeile | nein | ▼ |
| bei Gruppe/Feld | Vorgänge | ▼ |
| Anzahl Stellen | <input type="text"/> | |
| Vorg+STOP | nach Dialog | ▼ |
| Vorg-Dialog | U013,E TAB,E WER | |
| Zeiteinheit | HM Minuten/100 | ▼ |

Abbruch

OK

Prozess Analysen

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|----|
| ← | Se | Lösch | LöPos | Besch | V-Dlg | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Datei | Ablauf | Bearb | Eing | Anz | Opt | | ▲ | | |

Vorg-Dialog 

Hier können Sie festlegen ob und in welcher Reihenfolge die automatische Erfassung von zusätzlichen Angaben zur Vorgangs-/Prozess-Eingabe erfolgen sollen.

keine Erfassung

-Text Überschriften (-
..Leerzeile)

E_TAB E-Tabellenwerte (falls
definiert)

E_WERT Einflußgrößen

BESCHR Beschreibungstext

BEZUGS_M Bezugsmenge / AA





Aufnahme-Parameter



| | |
|-----------------|--------------------|
| Dialog Seite | Seitenwerte |
| Text-Übernahme | nein |
| neue Zeile | nein |
| bei Gruppe/Feld | Vorgänge |
| Anzahl Stellen | |
| Vorg+STOP | nach Dialog |
| Vorg-Dialog | -,u013,E TAB,E WER |
| Zeiteinheit | HM Minuten/100 |

Abbruch

OK

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|---|---|---|----|
| Prozess Analysen | | | | | | | | | |
| | Se | Lösch | LöPos | Besch | V-Dlg | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt | | | | | | | | | |



Aufnahme-Parameter



| | |
|-----------------|-------------|
| Dialog Seite | Seitenwerte |
| Text-Übernahme | nein |
| neue Zeile | nein |
| bei Gruppe/Feld | Vorgänge |

Zeiteinheit



| | | | |
|---|-----|--------------|------------|
| 0 | HM | Minuten/100 | MMSec/600 |
| 1 | HS | Sekunden/100 | MMSec/10 |
| 2 | ZS | Sekunden/10 | MMSec/100 |
| 3 | S | Sekunden | MMSec/1000 |
| 4 | T | TMU | MMSec/36 |
| 5 | hms | HH:MM:SS | MMSec/1000 |





Aufnahme-Paramete



Kennung Kopfdialog



Zurück

Abbruch

OK



Produktion



Transport und

Kennung Kopfdialog



Steuerung der Eingabe für
Kopfangaben bei neuer Datei.
Felddefinitionen EB..
- gemeinsamer Eingabedialog.

Alle

0 keine

1-9 Eingabegruppe



V-Dlg

9

10

