


Menü-Funktionen Anzeige

Gruppe	Dokument	Eingabe	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild	←	←	→	→
										←	↑	↑	↑
										→	↓	↓	↓

Datei - Öffnen



Suchen in:



- Zuletzt verwendete D...
- Desktop
- Eigene Dateien
- Arbeitsplatz
- Netzwerkumgebung

- fricke
- restore
- DAT_DEMO.mc8
- DAT_DEMx.mc8
- demo.mc8
- demo_zug.mc8

Wenn Sie in den Option-Einstellungen-Dialog den PC-Dialog markieren, dann erscheint der Windows-Datei-Dialog zum öffnen einer Datei.

Dateiname:

Dateityp:

Öffnen
Abbrechen





Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte	Fehler
9	B	I		I	Tür Notentriegelung	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
10	B	I		I	Drehknopf (Serviceve	Befülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I	Deckel	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt
12	B	I		I	Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern
13	B	I		I	Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material gerisse
14	B	I		I	Verriegelung	Klappe Innentür (Dis	locker
15	B	I		I	Seitenverkleidung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeile
16	A	I		I	Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker
17	A	I		I	Hilfskupplung	Schrank	fehlt
18	A	I		I	Fußbodenbelag	Schrank 2	zu lang, scheue
19	A	I		I	Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pe	Verriegelung loc
20	A	I		I	Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rech	defekt

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

Seitenwahl ▶ Standard Seite
 Summen/Mittelwerte Einmal Seite
 Häufigkeiten Strg+H
 Hilfe Strg+h

Nr	W	a	b	o	E		Fehler
9	B	I		I	T	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
10	B	I		I	D	Defülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I		Deckel	Luftkanal Klima
12	B	I		I		Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg
13	B	I		I		Kunststoffklammer	Zeitungsnetz
14	B	I		I		Verriegelung	Klappe Innentür (Dis
15	B	I		I		Seitenverkleidung - D	WC-Zelle
16	A	I		I		Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun
17	A	I		I		Hilfskupplung	Schrank
18	A	I		I		Fußbodenbelag	Schrank 2
19	A	I		I		Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pe
20	A	I		I		Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rec

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte	Fehler
9	B	I		I	Tür Notentriegelung	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
10	B	I		I	Drehknopf (Serviceve	Befülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I	Deckel	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt
12	B	I		I	Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern
Seite					Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material gerisse
Bauteil					Verriegelung	Klappe Innentür (Dis	locker
Orte					Seitenverkleidung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeile
FEHLER					Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker
Verursacher					Hilfskupplung	Schrank	fehlt
Beheber					Fußbodenbelag	Schrank 2	zu lang, scheue
Abbruch					Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pe	Verriegelung loc
OK					Schild	""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rech
							defekt

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

Seite Bauteil OK X

- ME Maschinenelemente
- ME Elektrische Komponenten
- WK Wagenkasten**
- WK Dachklimagerät
- UG Unterfluranordnung
- UG Heizaggregat
- UG Luftaufbereitungsanlage
- UG Abgasanlage
- UG Motor
- UG Strömungsgetriebe
- DG Laufdrehgestell
- DG Triebdrehgestell
- WI Wagenkasten Innen
- WI Innenschleiertür
- WI Führerraum
- WI Bedienelemente Führerpult
- WI WC-Zelle
- GS Geschränk

Abbruch OK

	Orte	Fehler
elung	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
serviceve	Befülleiste	Einschlüsse
	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt
	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern
mer	Zeitungsnetz	Material gerisse
	Klappe Innentür (Dis	locker
ung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeile
Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker
	Schrank	fehlt
g	Schrank 2	zu lang, scheue
V4, V2	Großraum- und 8-Pe	Verriegelung loc
hebung	Tür 1 links und 1 rech	defekt

Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte	Fehler
9	B	I		I	Tür Notentriegelung	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
10	B	I		I	Drehknopf (Serviceve	Befülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I	Deckel	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt
12	B	I		I	Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern
13	B	I		I	Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material gerisse
14	B	I		I	Verriegelung	Klappe Innentür (Dis	locker
15	B	I		I	Seitenverkleidung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeile
16	A	I		I	Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker
17	A	I		I	Hilfskupplung	Schrank	fehlt
18	A	I		I	Fußbodenbelag	Schrank 2	zu lang, scheue
19	A	I		I	Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pe	Verriegelung loc
20	A	I		I	Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rech	defekt

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

Seitenwahl

- Standard Seite
- Einmal Seite

Summen/Mittelwerte

Häufigkeiten Strg+H

Hilfe Strg+h

Nr	W	a	b	o	E		Fehler
9	B	I		I	T	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
10	B	I		I	D	Defülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I		Deckel	Luftkanal Klima
12	B	I		I		Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg
13	B	I		I		Kunststoffklammer	Zeitungsnetz
14	B	I		I		Verriegelung	Klappe Innentür (Dis
15	B	I		I		Seitenverkleidung - D	WC-Zelle
16	A	I		I		Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun
17	A	I		I		Hilfskupplung	Schrank
18	A	I		I		Fußbodenbelag	Schrank 2
19	A	I		I		Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pe
20	A	I		I		Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rec

Grup	Dok	Einga	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
pe	um	be											
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				



Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte	Fehler
9	B	I		I	Tür Notentriegelung	Tür 1 links, Tür 2 rec	falsche Stellung
10	B	I		I	Drehknopf (Serviceve	Befülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I	Deckel	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt
12	B	I		I	Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern
Seite					Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material gerisse
Bauteil					Verriegelung	Klappe Innentür (Dis	locker
Orte					Seitenverkleidung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeile
FEHLER					Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker
Verursacher					Hilfskupplung	Schrank	fehlt
Beheber					Fußbodenbelag	Schrank 2	zu lang, scheue
Abbruch					Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pe	Verriegelung loc
OK					Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rec	defekt

Grup	Dok	Einga	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
pe	um	be											
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

Seite Bauteil OK X

- ME Maschinenelemente
- ME Elektrische Komponenten
- WK Wagenkasten
- WK Dachklimagerät
- UG Unterfluranordnung
- UG Heizaggregat
- UG Luftaufbereitungsanlage
- UG Abgasanlage
- UG Motor
- UG Strömungsgetriebe
- DG Laufdrehgestell
- DG Triebdrehgestell
- WI Wagenkasten Innen
- WI Innenschleiertür
- WI Führerraum
- WI Bedienelemente Führerpult
- WI WC-Zelle
- GS Geschränk

Abbruch OK

	Orte	Fehler
elung	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
serviceve	Befülleiste	Einschlüsse
	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt
	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern
mer	Zeitungsnetz	Material gerisse
	Klappe Innentür (Dis	locker
ung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeile
Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker
	Schrank	fehlt
g	Schrank 2	zu lang, scheue
V4, V2	Großraum- und 8-Pe	Verriegelung loc
hebung	Tür 1 links und 1 rech	defekt

Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte	Fehler
9	B	I		I	Tür Notentriegelung	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
10	B	I		I	Drehknopf (Servicever	Befülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I	Deckel	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt
12	B	I		I	Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern
13	B	I		I	Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material gerisse
14	B	I		I	Verriegelung	Klappe Innentür (Dis	locker
15	B	I		I	Seitenverkleidung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeile
16	A	I		I	Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker
17	A	I		I	Hilfskupplung	Schrank	fehlt
18	A	I		I	Fußbodenbelag	Schrank 2	zu lang, scheue
19	A	I		I	Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pe	Verriegelung loc
20	A	I		I	Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rech	defekt

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

- Seitenwahl
- Summen/Mittelwerte**
- Häufigkeiten Strg+H
- Hilfe Strg+h

Nr	W	a	b	o	E	orte	Fehler
9	B	I		I	T	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
10	B	I		I	D	Defülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I		Deckel	Luftkanal Klima
12	B	I		I		Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg
13	B	I		I		Kunststoffklammer	Zeitungsnetz
14	B	I		I		Verriegelung	Klappe Innentür (Dis
15	B	I		I		Seitenverkleidung - D	WC-Zelle
16	A	I		I		Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun
17	A	I		I		Hilfskupplung	Schrank
18	A	I		I		Fußbodenbelag	Schrank 2
19	A	I		I		Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pe
20	A	I		I		Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rec

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte	Fehler
----	---	---	---	---	---------	------	--------

Summen und Mittelwerte für...

Feld	Summe	Anzahl	Mittelwert
------	-------	--------	------------

BA NR	200	20	10
-------	-----	----	----

Schließen					OK				
-----------	--	--	--	--	----	--	--	--	--

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte	Fehler
9	B	I		I	Tür Notentriegelung	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
10	B	I		I	Drehknopf (Servicever	Befülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I	Deckel	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt
12	B	I		I	Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern
13	B	I		I	Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material gerisse
14	B	I		I	Verriegelung	Klappe Innentür (Dis	locker
15	B	I		I	Seitenverkleidung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeile
16	A	I		I	Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker
17	A	I		I	Hilfskupplung	Schrank	fehlt
18	A	I		I	Fußbodenbelag	Schrank 2	zu lang, scheue
19	A	I		I	Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pe	Verriegelung loc
20	A	I		I	Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rech	defekt

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

- Seitenwahl
- Summen/Mittelwerte
- Häufigkeiten** Strg+H
- Hilfe Strg+h

Nr	W	a	b	o	E	orte	Fehler
9	B	I		I	T	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
10	B	I		I	D	Defülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I	Deckel	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt
12	B	I		I	Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern
13	B	I		I	Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material gerisse
14	B	I		I	Verriegelung	Klappe Innentür (Dis	locker
15	B	I		I	Seitenverkleidung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeile
16	A	I		I	Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker
17	A	I		I	Hilfskupplung	Schrank	fehlt
18	A	I		I	Fußbodenbelag	Schrank 2	zu lang, scheue
19	A	I		I	Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pei	Verriegelung loc
20	A	I		I	Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rec	defekt

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte	Fehler
----	---	---	---	---	---------	------	--------

Felder auswählen

Nr	NAME	Beschreibung
	NR	Laufende-Nr
	WGN	Wagen
	ABN	Abnahme
	BU	Abzuarbeiten bis
	BR	Fehler im Bereich
1	BAUTEIL	Bauteil
	ORT	Orte
	FEHLER	FEHLER
	BAUGR	Baugruppe

Schließen					OK				
-----------	--	--	--	--	----	--	--	--	--

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte	Fehler
----	---	---	---	---	---------	------	--------

Ausgabe der Häufigkeiten...

BAUTEIL	Anzahl	Prozent(%)
Isolierung	2	10,0
Seitenfenster	2	10,0
Deckel	1	5,0
Displayklappe V4, V2	1	5,0
Drehknopf (Serviceventil)	1	5,0
Fußbodenbelag	1	5,0
Hilfskupplung	1	5,0
Klappe Scheibenwaschanlage	1	5,0
Kunststoffklammer	1	5,0

Schließen OK

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				



Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte	Fehler
9	B	I		I	Tür Notentriegelung	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
10	B	I		I	Drehknopf (Serviceve	Befülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I	Deckel	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt
12	B	I		I	Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern
13	B	I		I	Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material gerisse
14	B	I		I	Verriegelung	Klappe Innentür (Dis	locker
15	B	I		I	Seitenverkleidung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeile
16	A	I		I	Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker
17	A	I		I	Hilfskupplung	Schrank	fehlt
18	A	I		I	Fußbodenbelag	Schrank 2	zu lang, scheue
19	A	I		I	Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pe	Verriegelung loc
20	A	I		I	Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rech	defekt

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte	Fehler
9	B	I		I	Tür Notentriegelung	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
10	B	I		I	Drehknopf (Serviceve	Befülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I	Deckel	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt
12	B	I		I	Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern
13	B	I		I	Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material gerisse
14	B	I		I	Verriegelung	Klappe Innentür (Dis	locker
15	E	I		I	Seitenverkleidung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeile
16	A	I		I	Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker
17	A	I		I	Hilfskupplung	Schrank	fehlt
18	A	I		I	Fußbodenbelag	Schrank 2	zu lang, scheue
19	A	I		I	Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pei	Verriegelung loc
20	A	I		I	Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rech	defekt

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

- Seitenwahl
- Summen/Mittelwerte
- Häufigkeiten Strg+H
- Hilfe Strg+h

Nr	W	a	b	o	E	orte	Fehler
9	B	I		I	T	Tür 1 links, Tür 2 rec	falsche Stellung
10	B	I		I	D	Defülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I	Deckel	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt
12	B	I		I	Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern
13	B	I		I	Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material gerisse
14	B	I		I	Verriegelung	Klappe Innentür (Dis	locker
15	B	I		I	Seitenverkleidung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeile
16	A	I		I	Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker
17	A	I		I	Hilfskupplung	Schrank	fehlt
18	A	I		I	Fußbodenbelag	Schrank 2	zu lang, scheue
19	A	I		I	Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pei	Verriegelung loc
20	A	I		I	Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rec	defekt

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte	Fehler
9	B	I		I	Tür Notentriegelung	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
10	B	I		I	Drehknopf (Serviceve	Befülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I	Deckel	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt
12	B	I		I	Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern
13	B	I		I	Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material gerisse
14	B	I		I	Verriegelung	Klappe Innentür (Dis	locker
				I	Seitenverkleidung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeile
A	'Wagen			I	Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker
B	'Wagen			I	Hilfskupplung	Schrank	fehlt
				I	Fußbodenbelag	Schrank 2	zu lang, scheue
19	A	I		I	Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pei	Verriegelung loc
20	A	I		I	Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rech	defekt

Wagen ✕

A 'Wagen

B 'Wagen

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				

Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte	Fehler
9	B	I		I	Tür Notentriegelung	Tür 1 links, Tür 2 rech	falsche Stellung
10	B	I		I	Drehknopf (Serviceve	Befülleiste	Einschlüsse
11	B	I		I	Deckel	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt
12	B	I		I	Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern
13	B	I		I	Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material gerisse
14	B	I		I	Verriegelung	Klappe Innentür (Dis	locker
15	B	I		I	Seitenverkleidung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeile
16	A	I		I	Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker
17	A	I		I	Hilfskupplung	Schrank	fehlt
18	A	I		I	Fußbodenbelag	Schrank 2	zu lang, scheue
19	A	I		I	Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pei	Verriegelung loc
20	A	I		I	Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rech	defekt

Grup pe	Dok um	Einga be	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				



Gruppe	Dokument	Eingabe	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E				
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild				