



Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95

						100
--	--	--	--	--	--	-----

						105
--	--	--	--	--	--	-----

						110
--	--	--	--	--	--	-----

						115
--	--	--	--	--	--	-----

						120
--	--	--	--	--	--	-----

						125
--	--	--	--	--	--	-----

						130
--	--	--	--	--	--	-----

						135
--	--	--	--	--	--	-----

						140
--	--	--	--	--	--	-----



Option-Speicherung

VSK	EMO01	1				
-----	-------	---	--	--	--	--

Zart	Vorg	Mark.				
------	------	-------	--	--	--	--

Lösch	LöPos	Split				
-------	-------	-------	--	--	--	--

Besch	BM	Pos				
-------	----	-----	--	--	--	--



Die Datenspeicherung hat folgende Struktur:

1. Datenspeicherungslaufwerk
2. Laufwerk, auf das nach der Daten-Speicherung eine Sicherungskopie angelegt wird.
3. Laufwerk, in der alle Eingaben chronologisch protokolliert werden.
4. Verzeichnisse für Multi-Media-Dateien
5. Rücksicherung einer Daten-Datei (*.mc?) aus der Protokoll-Datei (*.mr?)



85

90

95

100

105

110

115

120

125

130



Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶

Info ▶

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Bei Windows CE Systemen sind für die Datenspeicherung folgende Standard-Pfade eingestellt:

Datenspeicherung: Intern\IpasMobil

Datensicherung:

Speicherkarte(extern)\IpasMobil

Protokoll-Datei:

Intern\IpasMobil\restore

Anzeige ▶

Einstellungen ▶

Parameter ▶

Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶

Info ▶

Opt ▶

Daten

Sicherung

Protokoll

Multi-Media

Rücksicherung

VSK ▼

EMO01 ▼

1

Datei A





IpasMobil



14:20



LW für Speicherung - Daten



LW

Abbruch

OK

110

115

120

125

130

135

140

VSK



EMO01



1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt



LW für Speicherung - Daten

? OK X

- LW
- Intern
- My Flash Disk

Bei Windows CE Systemen können folgende Laufwerke erscheinen:

- Intern
- Speicherkarte
- Storage Card
- SD-MMC Card
- Flash Disk
- My Flash Disk
- ...

- 110
- 115
- 120
- 125
- 130
- 135
- 140

VSK

EM

Za

Lös

Besch

BM

Pos



IpasMobil



14:20



LW für Speicherung - Daten



LW

Intern

Abbrechen

OK

110

115

120

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





IpasMobil



14:20



LW für Speicherung - Daten



LW

Intern

Abbruch

OK

110

115

120

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130
						135
						140

VSK



EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130

VSK	▼	EMO01	▼	1
		Zart	Vorg	M
		Lösch	LöPos	
Ä		Besch	BM	

Anzeige ▶

Einstellungen ▶

Parameter ▶

Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶

Info ▶





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130

VSK ▼ EMO01 ▼ 1

□
□
□
Datei A

- Daten
- Sicherung
- Protokoll
- Multi-Media
- Rücksicherung

- Anzeige ▶
- Einstellungen ▶
- Parameter ▶
- Tastenbelegung ▶
- Speicherung** ▶
- Info ▶
- Opt



LW für Speicherung - Sicherung ? OK X

LW My Flash Disk

Abbruch

OK

110

115

120

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöP

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





LW für Speicherung - Sicherung



LW

My Flash Disk

Intern

Storage Card

My Flash Disk

110

115

120

125

130

135

140

VSK



EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch




BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt



LW für Speicherung - Sicherung   

LW

Storage Card

Abbruch

OK

110

115

120

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130
						135
						140

VSK



EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130

VSK	▼	EMO01	▼	1
		Zart	Vorg	M
		Lösch	LöPos	
Ä		Besch	BM	

Anzeige ▶

Einstellungen ▶

Parameter ▶

Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶

Info ▶





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130

VSK ▼ EMO01 ▼ 1

Ä

Datei A

Daten
Sicherung
Protokoll
Multi-Media
Rücksicherung

Anzeige ▶
Einstellungen ▶
Parameter ▶
Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶
Info ▶

Opt



LW für Speicherung - Protoko



LW

Abbruch

OK

110

115

120

125

130

135

140

VSK



EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BN

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





LW für Speicherung - Protoko



LW

Intern
Storage Card
My Flash Disk

110

115

120

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





LW für Speicherung - Protoko



LW My Flash Disk

Abbruch

OK

110

115

120

125

130

135

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130
						135
						140

VSK



EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130

VSK	▼	EMO01	▼	1
		Zart	Vorg	M
		Lösch	LöPos	
Ä		Besch	BM	

Anzeige ▶

Einstellungen ▶

Parameter ▶

Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶

Info ▶





Z	1	2	3	4	5	85
L						90
E						95
						100
						105
						110
						115
						120
						125
						130

VSK ▼ EMO01 ▼ 1

☞

Datei A

Daten
Sicherung
Protokoll
Multi-Media
Rücksicherung

Anzeige ▶
Einstellungen ▶
Parameter ▶
Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶
Info ▶

Opt



Multi-Media



Sprache

My Documents*.wav

Bilder

Video

Abbruch

OK

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Sprache



Wenn Sie hier ein Verzeichnis mit dem Dateityp angeben..

zB.:

\\My Documents*.wav

Alle Dateien von diesem Typ, die nach dem öffnen der IpasMobil-Datei erstellt wurden, werden nach dem Speichern der IpasMobil-Datei hinzugefügt.

(IpasMobil-Dateiname + Ablaufabschnitts-/Zyklus-Nr + .wav)

Damit erfolgt eine genaue Zuordnung der Multi-Media-Datei zur





Multi-Media



Sprache

\My Documents*.wav

Bilder

Video

Abbruch

OK

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Multi-Media



Sprache

\My Documents*.wav

Bilder



Video

Abbruch

OK

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Bilder



Wenn Sie hier ein Verzeichnis mit dem Dateityp angeben..

zB.:

\\My Documents\Eigene Bilder*.bmp

Alle Dateien von diesem Typ, die nach dem öffnen der IpasMobil-Datei erstellt wurden, werden nach dem Speichern der IpasMobil-Datei hinzugefügt.

(IpasMobil-Dateiname + Ablaufabschnitts-/Zyklus-Nr + .bmp)





Multi-Media



Sprache

\\My Documents*.wav

Bilder

Video

Abbruch

OK

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos





Multi-Media



Sprache

\My Documents*.wav

Bilder

Video



Abbruch

OK

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





Video



Wenn Sie hier ein Verzeichnis mit dem Dateityp angeben..

zB.:

\\My Documents\Eigene Videos*.avi

Alle Dateien von diesem Typ, die nach dem öffnen der IpasMobil-Datei erstellt wurden, werden nach dem Speichern der IpasMobil-Datei hinzugefügt.

(IpasMobil-Dateiname + Ablaufabschnitts-/Zyklus-Nr + .avi)





Multi-Media



Sprache

\My Documents*.wav

Bilder

Video

Abbruch

OK

140

VSK

EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Löschen

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
							100
							105
							110
							115
							120
							125
							130
							135
							140

VSK	▼	EMO01	▼	1	▼				
		Zart	Vorg	Mark.					
		Lösch	LöPos	Split					
á		Besch	BM	Pos					





v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
							100
							105
							110
							115
							120
							125
							130

VSK	▼	EMO01	▼	1
		Zart	Vorg	M
		Lösch	LöPos	
Ä		Besch	BM	

Anzeige ▶

Einstellungen ▶

Parameter ▶

Tastenbelegung ▶

Speicherung ▶

Info ▶





v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95
							100
							105
							110
							115
							120
							125
							130

VSK ▼ EMO01 ▼ 1

□
□
□
□
Datei A

- Daten
- Sicherung
- Protokoll
- Multi-Media
- Rücksicherung

- Anzeige ▶
- Einstellungen ▶
- Parameter ▶
- Tastenbelegung ▶
- Speicherung** ▶
- Info ▶
- Opt



v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95

100

Speicherung - Rücksicherung



\My Flash Disk\IpasMobil\restore\

Name:

Abbruch

OK

140

VSK



EMO01

1



Zart

Vorg

Mark.



Lösch

LöPos

Split



Besch

BM

Pos



Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95

100

Speicherung - Rücksicherung

\My Flash Disk\IpasMobil\restore\
Name:

Name:

\emotor01.mr1

140

Erzeugung einer**Daten-Datei (*.mc?)****aus der****Protokoll-Datei (*.mr?)**

VS

A,

Da





v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95

							100
--	--	--	--	--	--	--	-----

Speicherung - Rücksicherung



\My Flash Disk\IpasMobil\restore\

Name:

emotor01.nr 1

Abbruch

OK

VSK	▼	EMO01	▼	1	▼				
-----	---	-------	---	---	---	--	--	--	--

	Zart	Vorg	Mark.				
--	------	------	-------	--	--	--	--

	Lösch	LöPos	Split				
--	-------	-------	-------	--	--	--	--

¿	Besch	BM	Pos				
---	-------	----	-----	--	--	--	--





v 1	Z	1	2	3	4	5	85
	L						90
	E						95

							100
--	--	--	--	--	--	--	-----

							105
--	--	--	--	--	--	--	-----

							110
--	--	--	--	--	--	--	-----

							115
--	--	--	--	--	--	--	-----

							120
--	--	--	--	--	--	--	-----

							125
--	--	--	--	--	--	--	-----

							130
--	--	--	--	--	--	--	-----

							135
--	--	--	--	--	--	--	-----

							140
--	--	--	--	--	--	--	-----

VSK	▼	EMOD					?
-----	---	------	--	--	--	--	---

	Zart	Vorg	Mark.	←	⇐	⇒	→
	Lösch	LöPos	Split	←	↑	⇑	→
Ä	Besch	BM	Pos	→	↓	⇓	↓

Datei	Ablauf	Bearb	Eing	Anz	Opt		▲
-------	--------	-------	------	-----	-----	--	---

AZInit 3 / 50

Die Protokoll-Daten
werden eingelesen.



Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben klicken Sie auf "OK".

Programm Init 4/7

Doppelklick zum Bearbeiten

Demo

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Zart

Vorg

Mark.

Löschen

Besch